

XCAR Link

Montaj İşlemi

XCarLink cihazınızı araç teybinize bağlamak için, aracınızın teybinin çıkarılması gerekecektir. Bazı araçlarda ön konsolun sökülmesi gerekebilir. Bu yüzden profesyonel kişilerden yardım almanızı öneriyoruz.(Resimler Audi A3 için geçerli olup, örnek olması açısından verilmiştir.)

1. Aracınızın teybini çıkartın.



2. Araç teybinizin enerji besleme soketini çıkarın.(Cihazınız kodlu ise, koda sahip olduğunuzdan emin olun.) XCarLink cihazının soketini, araç teybinizin arkasında bulunan CD Changer soketine takın.



3. XCarLink'in soketinde varsa şase bağlantısını da yapın.(Bazı modellerde şase bağlantısı yoktur.) Aksi takdirde XCarLink çalışmayacaktır.



XCAR Link

4. Teybinizin besleme soketini takın ve teybinizi yerine yerleřtirin.



5. XCarLink'i kullanımı kolay olacak yere monte edebilirsiniz. (Torpido ii, merkez konsoldaki boř raf, vs...)

